



MOBILE  
WORK

- Brochure Installationsguide



Mobile Work Brochureholder monteres på bagvæggen i kabinen med 5mm popnitter eller bolte (Medfølger ikke).